


Aggiorna la tua pompa pneumatica



Il piSAVE regola automaticamente la pressione di alimentazione della pompa in base all'applicazione. Solo la giusta pressione di alimentazione senza sacrificare velocità e prestazioni.



Qualsiasi pompa ad aria compressa

Clicca su




piSAVE optimize



Semplice connessione

Ulteriori informazioni



No need to compromise

www.piab.com

www.piab.com/pisave-optimize

piSAVE optimize



No need to compromise

www.piab.com